

## FILTRE FIOUL SIMPLE CONDUITE - STANDARD



- • **LIVRÉ COMPLET**
- • **CLAPET DE RETENUE**
- • **FILTRE À TAMIS NICKELÉ**

<b>DESCRIPTION</b>	Ce filtre tamise les impuretés contenues dans le fuel. Le fuel prélevé dans la cuve correspond très exactement à la quantité suffisante pour alimenter le bruleur. Ainsi, le fuel va de la cuve vers le bruleur sans retourner, sans retourner vers la cuve.
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>	Filtre fioul simple conduite : Double femelle 3/8" Composé de : 1 robinet d'arrêt 1 élément filtrant à tamis nickelé 1 support de fixation Tête du filtre en alliage d'aluminium.
<b>APPLICATIONS</b>	S'installe sur une installation de chauffage fonctionnant au fuel pour alimenter le bruleur
<b>CONDITIONS D'UTILISATION</b>	Débit max : 500 litres/ heure Filtration : 75 µm
<b>COMPATIBILITÉ</b>	Se pose sur toute installation de chauffage utilisant du fuel
<b>PRÉCAUTION D'EMPLOI</b>	Se pose entre la cuve à fuel et le bruleur de la chaudière
<b>SPECIFICATIONS D'INSTALLATION</b>	Permet la diffusion et la régulation du chauffage dans une habitation.
<b>GARANTIE ET EXCLUSION</b>	N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.
<b>PRESCRIPTION DE POSE</b>	Tête du filtre en alliage d'aluminium
<b>PRESCRIPTION D'ENTRETIEN</b>	L'élément filtrant doit être changé, au moins 1 fois par an

