FIXOCONNECT

CONFORMITÉ SANITAIRE | CERTIFICATION | GARANTIE

Référence : **1130-12-100S**

# TUBE PER-B - PRÉ-GAINÉ ISOLE - Ø10/12 EN COURONNE 100M - BLEU



- **ACS**
- **QB**
- **GAINÉ BLEU OU ROUGE**
- **ISOLANT 6 MM**

| | |
|---|---|
| **DESCRIPTION** | Couronne 100 m - PER 10/12 - Gainé bleu - Isolant 6 mm. - Avis technique QB 4879-114-2174-Ext1 - Températures accidentelles de pointe admissibles: +100° en classe 4 et 5 et +95°C en classe 2. - Distribution sanitaire eau froide : 20°C, 10 bars, classe 2. - Distribution sanitaire eau chaude : 70°C, 6 bars, classe 2. - Chauffage par le sol: 60°C, 6 bars, classe 4. - Chauffage par radiateur: 80°C, 6 bars, classe 5. - Distribution d'eau glacée: mini 5°C, 10 bars. |
| **CARACTÉRISTIQUES** | Tube PER-B. - Pré-gainé isolé - Bleu - Diamètre 10/12 - En couronne - Longueur : 100 m - Pression max. : 6 bars - Température max. : 95°C. - Normé ACS - Certifié NF. |
| **APPLICATIONS** | • Pour la réalisation de réseau d'eau sanitaire ou chauffage/climatisation (exclusivement eau chaude)<br>• Raccordement en apparent (chauffage traditionnel et sanitaire) et en encastré. |
| **CONDITIONS D'UTILISATION** | • Ne convient que pour la distribution d'eau.<br>• Températures accidentelles de pointe admissibles : +100° en classe 4 et 5 et +95°C en classe 2.<br>• Distribution sanitaire eau froide : 20°C ou 10 bars, classe 2.<br>• Distribution sanitaire eau chaude : 70°C ou 6 bars, classe 2.<br>• Chauffage par le sol : 60°C ou 6 bars, classe 4.<br>• Chauffage par radiateur : 80°C ou 6 bars, classe 5.<br>• Distribution d'eau glacée : min 5°C, 10 bars. |
| **COMPATIBILITÉ** | • Peut se raccorder avec tous types de raccords PER à visser, à sertir ou à glissement |
| **PRÉCAUTION D'EMPLOI** | • Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation.<br>• Contrôler la pression de l'eau : maxi 4 bars ; au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale en sanitaire.<br>• Le tube ne doit pas être pincé, ni subir de contraintes mécaniques ; vérifier l'alignement des tuyauteries.<br>• L'installation et l'utilisation de ce raccord doivent être conformes aux règles de l'art, DTU et aux réglementations en vigueur.<br>• Se référer au CPT 2808 pour la mise en œuvre.<br>• Ne convient pas pour les utilisations d'air comprimé, gaz, produits chimiques, hydrocarbures, ... |

| | |
|---|---|
| SPECIFICATIONS D'INSTALLATION | Permet le raccordement de plomberie destinés aux réseaux de distribution d'eau sanitaire ou de chauffage dans une habitation |
| | N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU. |
| PRESCRIPTION DE POSE | L'installation doit être réalisée conformément aux règles de l'art, avis techniques et DTU en vigueur. Ne pas mettre le tube en contact avec toute substance susceptible d'entraîner une altération (notamment ciment, acide, produits chlorés ou nitrés ...).Les tubes doivent être compatibles avec les conditions normales de service : fluide, eau, pression max de 10 bar, température max de 90°C. Les tubes doivent être fixés au mur avec les fixations appropriées. Avant l'installation du tube, la tuyauterie devra être nettoyée de toute substance susceptible de bloquer les vannes : bavure de cuivre, résidus de soudure,copeaux de cuivre PER ou Multicouche, ... Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être maintenus par des accessoires de supportage mais pas bloqués. Les tubes doivent rester dans le même plan et libre de mouvement pour absorber les allongements dus à la dilatation thermique du tube, Les tubes arrivant sur le collecteur doivent être parallèles. Ils ne doivent pas se croiser ou se toucher. Aucun autre matériel ne doit se situer dans la zone de fixation des tubes sur le collecteur qui risquerait d'encombrer les tuyauteries ou d'entraver leurs mouvements liés à la dilatation.Le serrage des raccords du tube sur les manchons du collecteur doivent être effectué à l'aide d'une clé appropriée. Les couples de serrage des raccords sur le tube doivent être appropriés en fonction des diamètres de raccordement. |