

TUBE QUARTZ POUR STÉRILISATEURS UV HORIZONTAL 1800 ET 4001



• TUBE UV POUR STÉRILISATEURS HORIZONTAL 1800 ET 4001 DE MARQUE MERKUR.

DESCRIPTION

Tube quartz de remplacement pour stérilisateur Merkur UV1800 - UV4001 - UV6001

CARACTÉRISTIQUES

Tube quartz de remplacement pour les stérilisateurs UV Horizontal 1800 et 4001 de marque Merkur :

Matériau : verre de silice

Transmission optique : 240-260 nm

Capacité de transmission : 97% à 254 nm

Dimensions : Longueur : 885 mm x Diamètre 30mm x Epaisseur : 1,2 mm

APPLICATIONS

Tube quartz UV pour stérilisateurs UV Horizontal 1800 et 4001 de marque Merkur.

CONDITIONS D'UTILISATION

La bonne propreté du tube quartz induit directement sur l'efficacité de la lampe UV dans la lutte contre les micro-organismes.

COMPATIBILITÉ

Convient pour les stérilisateurs UV Horizontal 1800 et 4001 de marque Merkur.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Procéder au nettoyage du tube quartz tous les 5 à 6 mois afin d'éliminer les dépôts qui gêneraient le passage des rayons UV.

Remplacement tous les 3 ans.

Tube fragile : prendre des précautions lors de sa manipulation.

SPECIFICATIONS D'INSTALLATION

Permet d'améliorer la qualité de l'eau sanitaire, de boisson et de chauffage.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles (2 ans), les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

PRESCRIPTION DE POSE

Pour stérilisateur Merkur UV1800 - UV4001 - UV6001 - Penser à prévoir un dégagement de 1 mètre pour le changement de la lampe et de tous les autres accessoires